

Prilog 4.

PROTOKOL KORIŠTENJA BRODICE

DOLAZAK NA BRODICU:

1.	Prebaciti sklopku na položaj br.1	
2.	Spustiti motor u najniži položaj (up - down na ručici)	
3.	Zabilježiti broj radnih sati motora s pokazivača okretaja	
4.	Upaliti motor – pustiti da radi 5min da bi se zagrijao (neutral)	

ODLAZAK S BRODICE:

1.	Napuniti spremnik goriva do vrha	
2.	Upisati broj radnih sati motora s pokazivača okretaja	
3.	Uključiti pumpu za vodu na instrument ploči i slatkom vodom isprati krmeni dio broda	
4.	Ugasiti frižider – krug unutar frižidera mora biti na "o" !	
5.	Ugasiti GPS – "plotter" (gumb na uređaju)	
6.	Ugasiti sve prekidače na instrument tabli i zatvoriti bočne prozore	
7.	Provjeriti položaj ventila za wc (ventili moraju biti zatvoreni prilikom napuštanja broda i otvaraju se samo za vrijeme korištenja wc-a)	
8.	Provjeriti da li su ugašeni osigurači pramčanog (pokraj volana) i krmenog vitla (ispod klupice na krmi)	
9.	Posložiti sve stvari na svoje mjesto na brodu	
10.	Zaključati krmeni poklopac i ulazna vrata	

Sve navedeno provodi se u skladu s Uputom o korištenju brodice.

Brodicu treba održavati čistom i urednom !!!

Potpis korisnika brodice:
(ime i prezime, OIB)

OPREZ:

- Za vrijeme rada motora strujna sklopka nikada ne smije biti na položaju br.o
- Solarni panel puni bateriju br.1, tako da je preporučljivo u vožnji prebaciti sklopku na položaj br.2 kako bi se punila. Tijekom vožnje kada svi uređaji rade može se prebaciti na "BOTH" (pune se oba akumulatora)
- Prilikom korištenja pramčanog i krmenog vitla motor mora raditi
- Frižider je direktno spojen na baterije i uključuje se i isključuje na sklopki u samom frižideru (frižider je najveći potrošač i preporučuje se da bude isključen prilikom dužeg izbjivanja s broda)
- Ne ostavljati pumpu vode pod pritiskom: prije korištenja vode uključiti pumpu, a nakon korištenja pumpu isključiti
- Svaka 3 mjeseca provjeriti sve izljeve na brodici uključujući pritegnutost obujmica na fleksibilnim cijevima:
 - a) wc – uljene i izljevne cijevi
 - b) drenaža kokpita (ispod poklopca na krmi)
 - c) kaljužna pumpa (ispod poklopca na krmi)